

TRACK-BED™

HO/O SCALE SHEETS ST1470



INSTRUCTIONS

Do not cut with Hot Wire Foam Cutter. Toxic fumes may be emitted.

1. Cut Track-Bed with a hobby knife or Foam Knife (ST1433).
2. Spread a layer of Foam Tack™ Glue (ST1444) on Plaster Cloth (C1191-C1193, C1203) surface where Track-Bed will be installed. Work in 2 to 3-foot sections. **OPTION:** Use the Contact Gluing Method to attach Track-Bed to surfaces other than plaster or for an extra strong bond. Spread a layer of Foam Tack Glue on bottom of Track-Bed and layout surface. Allow glue to dry until clear and tacky (maximum working time is 1 hour). When laying Track-Bed, glue will bond instantly. Work in manageable sections.
3. Press Track-Bed in place and pin with Foam Nails (ST1432) while drying (approx. 1 hour).
4. To attach track, spread a layer of Foam Tack Glue over Track-Bed surface and install track. Pin in place while drying.

TIP! For a more secure adhesion, sand top and bottom of Track-Bed with 120-grit sandpaper.

INSTRUCTIONS

Ne coupez pas avec coupe-mousse de fil chaud. Des vapeurs toxiques peuvent être émis.

1. Couper Track-Bed avec un couteau hobby ou couteau mousse (Foam Knife, ST1433).
2. Appliquer une couche de Foam Tack Glue (ST1444) sur la surface de tissu plâtre (Plaster Cloth, C1191-C1193, C1203) où nous installerons Track-Bed. Travailler 60 à 90 cm sections. **OPTION :** Utilisez la méthode de collage de contact pour fixer les Track-Bed à surfaces autres que le plâtre ou pour une liaison extra forte. Appliquer une couche de Foam Tack Glue en la partie inférieure de Track-Bed et en la surface de conception. Laissez la colle sécher jusqu'à ce que claire et collante (temps de travail maximal est de 1 heure). Lors de la pose de Track-Bed, colle adhère instantanément. Travailler dans les sections faciles à gérer.
3. Appuyez sur Track-Bed en place et la broche avec clous mousse (Foam Nails, ST1432) pendant le séchage (environ 1 heure).
4. Pour fixer la voie, étalez une couche de Foam Tack Glue sur la surface de Track-Bed et d'installer suivre. Broche en place pendant le séchage.

ASTUCE! Pour une adhérence plus sûre, le sable haut et en bas de la Track-Bed avec papier de verre grain de 120.

INSTRUCCIONES

No se deben cortar con cortador de alambre caliente. Podría emitir humos tóxicos.

1. Corte Track-Bed con un cuchillo de hobby o cuchillo de espuma (Foam Knife, ST1433).
2. Aplique una capa de Foam Tack Glue (ST1444) en la superficie de la venda de yeso (Plaster Cloth, C1191-C1193, C1203) donde instalará Track-Bed. Trabaje en secciones de 60 a 90 cm. **OPCIÓN:** Utilice el método de encolado de contacto para pegar Track-Bed a las superficies que no sean de yeso o para un adherido extra fuerte. Aplique una capa de Foam Tack Glue en la parte inferior de Track-Bed y en la la superficie del diseño. Dejar que el pegamento se seque hasta que claro y pegajoso (1 hora es el tiempo máximo de trabajo). Al colocar Track-Bed, el pegamento se adherirá al instante. Trabaje en secciones manejables.
3. Presione Track-Bed en su lugar sujételo con las agujas (Foam Nails, ST1432) mientras se seca (Aprox. 1 hora).
4. Para colocar la vía, extender una capa de Foam Tack Glue sobre la superficie del Track-Bed y coloque la vía. Sujételo con las agujas mientras se seca.

¡CONSEJO! Para una adherencia más segura, lije la parte superior e inferior del Track-Bed con lija de grano medio 120.

ANWEISUNGEN

Vorsicht! Um die Gefahr giftiger Dämpfe zu vermeiden, Material nicht mit einem Heißdrahtschneider bearbeiten.

1. Das Gleisbett (Track-Bed) mit einem Bastel- oder Styropormesser zurechtschneiden.
2. An der Stelle, an der das Gleisbett eingebaut werden soll zunächst auf die Gipsstuchfläche (Plaster Cloth, C1203, C1191-C1193) etwas Styroporkleber (Foam Tack Glue, ST1444) auftragen. Es empfiehlt sich, abschnittsweise immer nur etwa 60 bis 90cm vorzubereiten. **ALTERNATIVVORSCHLAG:** Um bestmögliche Bindung zu erreichen bei Flächen, die nicht auf Gipsbasis bestehen, Gleisbett mittels Kontaktkleber befestigen. Styroporkleber auf der Unterseite des Gleisbetts auftragen sowie auf die Anlagenoberfläche. Kleber trocknen lassen bis er durchsichtig und klebrig wird (maximale Bearbeitungszeit = 1 Stunde). Beim Einbau wird das Gleisbett vom Kleber sofort festgehalten.
3. Während des Trocknens Gleisbett in der gewünschten Endlage festhalten und mittels Styropor-Nägeln (ST1432) befestigen (ca. 1 Stunde).
4. Zum Gleiseinbau etwas Styroporkleber auf die Gleisbettoberfläche auftragen und Gleise in Endlage befestigen. Während des Trocknens mittels geeigneter Befestigungsnadeln sichern.

TIPP! Um eine erhöhte Festigkeit zu erzielen vor dem Einbau die obere sowie die untere Seite des Gleisbetts mit 120er Schleifpapier aufräuen.



MODELING AND CARE INFORMATION: To remove Track-Bed or track, soften Foam Tack Glue with warm, soapy water. If glue is hard to remove, use denatured alcohol. Take care to cover project area and clothing appropriately. Follow recommendations for use and cleanup.



CAUTION: Cutting tools and Foam Nails recommended. Use with care.

Model making product. Not a toy! Not suitable for children under 14 years! / Produit pour le modélisme. Pas un jouet! Pas adapté aux enfants de moins de 14 ans! / Producto para modelismo. No es un juguete! No adecuado para niños menores de 14 años! / Modellbauartikel. Kein Spielzeug! Nicht geeignet für Kinder unter 14!