

WOODLAND SCENICS®

LATEX RUBBER C1204



INSTRUCTIONS

- Apply a thin layer onto desired surface with a paintbrush. Latex Rubber becomes pale yellow and slightly translucent when dry (approx. 30 minutes). Apply a minimum of three layers. Let each layer dry thoroughly. Clean paintbrush between coats with warm, soapy water. For a stronger mold, place a strip of gauze between layers.
- To release mold, peel away from surface carefully.

INSTRUCTIONS

- Appliquer une mince couche sur la surface désirée avec un pinceau. Latex de caoutchouc devient jaune pâle et légèrement translucide quand sec (environ 30 minutes). Appliquer un minimum de trois couches. Laisser chaque couche sécher complètement. Pinceau propre entre les couches avec l'eau chaude savonneuse. Pour un moule plus fort, placez une bande de gaze entre les couches.
- Pour enlever le moule, décoller de la surface soigneusement.

INSTRUCCIONES

- Aplique una capa delgada sobre la superficie deseada con un pincel. Látex de caucho se convierte en amarillo pálido y ligeramente transparente cuando seca (aproximadamente 30 minutos). Aplicar un mínimo de tres capas. Deja que cada capa seque bien. Pincel limpio entre las capas con agua tibia y jabón. Para un molde más fuerte, coloque una tira de Gasa entre capas.
- Para liberar el molde, pelar cuidadosamente lejos de la superficie.

ANWEISUNGEN

- Streichen Sie 2 bis 3 Schichten Latex Rubber mit einem Pinsel auf Ihr Originalmodell. Lassen trocknen (hellgelb und etwas lichtdurchlässig), und ziehen Sie ihn vorsichtig vom Modell ab.
- Um eine besonders stabile Gußform anzufertigen, streichen sie 1 Schicht mit einem Pinsel auf Ihr Originalmodell. Legen Sie dann ein Stück Stoff auf den noch feuchten Latex Rubber auf. Lassen Sie das Ganze trocknen, und bringen Sie abschließend eine weitere Schicht Latex Rubber auf. Normalerweise genügen 3 Schichten.