

READY ROCKS™



INSTRUCTIONS FOR REMOVING READY ROCKS™ FROM PACKAGING

1. Score the plastic wrap around the perimeter of each Ready Rock with a hobby knife.
2. Lift plastic off Ready Rocks carefully.
3. If necessary, touch up any white spots on face of Ready Rocks with one of the below modeling techniques.
 - a. Color any white spots with a household pencil, then smudge with a finger to blend.
 - b. Dab black wash on white spots with a cotton swab. Dilute Black – Earth Colors™ Liquid Pigment (C1220) or black acrylic paint, 1-part pigment to 32-parts water. Let the wash flow into the crevices.

INSTRUCTIONS

NOTE: Shelf (C1136) and Rock Face (C1138) Ready Rocks nest top-to-bottom and side-to-side (**Fig. 1 and 2**). Pattern can be repeated over and over to create an endless rock wall. They can also be arranged individually.

4. Test fit Ready Rocks in desired locations.
5. Attach with Lightweight Hydrocal®* Plaster (C1201), Shaper Sheet® Plaster (C1180), wadded Plaster Cloth (C1191-C1193, C1203) or Scenic Glue™ (S190). When using Lightweight Hydrocal or Shaper Sheet Plaster as an adhesive, mix plaster to a paste-like consistency.
6. When using one of the above plasters or Plaster Cloth to attach, soak Ready Rocks in water for 10 seconds and brush terrain with water where Rocks will be attached.
7. Apply adhesive onto backside of Ready Rock and hold in place on layout until setting begins. Try to keep adhesive off the rock face or it will lose some of its rock-like detail.
8. Fill gaps with one of the above listed plaster products.
9. Ready Rocks were colored with Earth Colors Liquid Pigment and the Leopard Spot Paint Technique using Yellow Ocher (C1223), Burnt Umber (C1222), Raw Umber (C1221) and highlighted with a Black wash (C1220). Visit woodlandscenics.com for how-to videos.

*Hydrocal is a U.S. Gypsum registered trademark.

Fig. 1





Fig. 2



INSTRUCTIONS POUR ENLEVER READY ROCKS™ D'EMBALLAGE

1. Enlever Ready Rocks (moulages de roches) de leur emballage en marquant le long du bord des rochers avec un couteau hobby.
2. Soulevez soigneusement.
3. Si nécessaire, retouche toutes taches blanches sur le visage de Ready Rock avec l'un des dessous techniques de modélisation.
 - a. Colorer toutes les taches blanches avec un crayon de ménage, puis étaler avec un doigt pour se fondre.
 - b. Tamponnez noir dilué à taches blanches avec un coton-tige. Diluer Black – Earth Colors™ Liquid Pigment (C1220) ou peinture acrylique de noire, 1 partie de peinture et 32 parties d'eau. Laissez le débit de lavage dans les crevasses.

INSTRUCTIONS

REMARQUE : Shelf (C1136) et Rock Face (C1138) Ready Rocks intégré dans un modèle entrelacé horizontal ou vertical pour créer un mur de roche sans fin (**Fig. 1 et 2**). Aussi qu'ils puissent être organisés individuellement.

1. Vérifiez les Ready Rocks aux emplacements souhaités.
2. Attacher avec Lightweight Hydrocal®* Plaster (C1201), Shaper Sheet® Plaster (C1180), Plaster Cloth (C1191-C1193, C1203) ou Scenic Glue™ (S190).
3. Si vous utilisez un produit de plâtre pour fixer, schéme Ready Rocks dans l'eau pendant 10 secondes et le terrain de la brosse avec de l'eau où les roches seront jointes.
4. Appliquez de l'adhésif au dos de la Ready Rock et tenir en place sur la disposition et maintenir jusqu'au début du séchage. Éviter de mettre du adhésif sur les faces de la roche sans quoi elles perdraient leur apparence de vraie roche.
5. Comblent les lacunes avec l'un des produits ci-dessus plâtre.
6. Ready Rocks ont été colorés avec Earth Colors Liquid Pigment et la technique des taches du léopard. Pigments utilisés : Yellow Ocher (C1223), Burnt Umber (C1222), Raw Umber (C1221) et mis en évidence par un lavis Black (C1220). Visitez woodlandscenics.com pour les vidéos – comme-faire.

*Hydrocal est un U.S. Gypsum marque déposée.

INSTRUCCIONES PARA QUITAR READY ROCKS™ DE EMBALAJE

1. Retire las Ready Rocks (rocas modeladas) del embalaje cortando a lo largo del borde de las rocas con un cuchilla de modelismo.
2. Levante envoltura plástica Ready Rock cuidadosamente.
3. Si es necesario, retoque cualquier mancha blanca en la cara de Ready Rock con uno de la continuación técnica de modelado.
 - a. Colorear cualquier manchas blancas con un lápiz doméstico y difuminar con el dedo para mezclar.
 - b. Aplique lavado negro a las manchas blancas con un bastoncillo de algodón. Diluir Black – Earth Color™ Liquid Pigment (C1220) o pintura acrílica negra, 1 parte de pintura para 32 partes de agua. Deja que el negro diluido flujó en las grietas.

INSTRUCCIONES

NOTA: Ready Rocks (rocas modeladas) Shelf (C1136) and Rock Face (C1138) encajan en un patrón entrelazado vertical o horizontal para crear una pared de roca sin fin (**Fig. 1 y 2**). También pueden ser dispuestas individualmente.

1. Ajuste las Ready Rocks (rocas modeladas) en los lugares deseados.
2. Lightweight Hydrocal®* Plaster (C1201), Shaper Sheet® Plaster (C1180), Plaster Cloth (C1191-C1193, C1203) o Scenic Glue™ (S190).
3. Si se utiliza un producto de yeso para unirlos, remoje Ready Rocks con agua durante 10 segundos y cepille con agua el terreno donde se unirán las rocas.
4. Aplique pegamento en la parte posterior de Ready Rocks y coloque la roca en el lugar deseado ejerciendo un poco de presión y sostenga hasta que empiece a secarse. Evite aplicar pegamento sobre las caras de las rocas, ya que esto hará que se pierda algunos detalles del aspecto de roca.
5. Rellene los huecos restantes con uno de los productos de yeso de arriba.
6. Los Ready Rocks se colorearon con Earth Colors Liquid Pigment y la técnica de pintura de manchas de leopardo. Pigmentos utilizados: Yellow Ocher (C1223), Burnt Umber (C1222), Raw Umber (C1221) y resaltado con un lavado de Black (C1220). Visite woodlandscenics.com para útiles videos de instrucciones (how-to videos).

*Hydrocal es un U.S. Gypsum marca registrada.ada.

ANWEISUNGEN ZUM ENTFERNEN VON READY ROCKS™ AUS DER BLISTERPACKUNG

1. Lösen Sie die Felsstücke (Ready Rock) aus der Blisterpackung, indem Sie mit einem Bastelmesser um die Felsstücke herum schneiden.
2. Heben Sie die Felsstücke vorsichtig heraus.
3. Bei Bedarf kannst bessere die weißen Flecken auf Gesicht des Ready Rock mit einem der unten Modellierungstechniken.
 - a. Farbe keine weißen Flecken mit einem Haushalt Bleistift, dann verwischen mit dem Finger zu mischen.
 - b. Tupfe verdünnten schwarzen Farbe auf weiße Flecken mit einem Wattestäbchen. Schwarze – Earth Colors™ Liquid Pigment (C1220) oder schwarze Acrylfarbe, 1 Teil Farbe, 32 Teile Wasser zu verdünnen. Lassen Sie die verdünnte schwarze fließen in die Ritzen.

ANWEISUNGEN

HINWEIS: Die Modellfelsen Shelf (C1136) und Rock Face (C1138) Ready Rocks passen sowohl vertikal als auch horizontal zusammen, um eine ausgedehnte Felswand zu modellieren (**Fig. 1 und 2**). Sie können jedoch auch einzeln eingebaut werden.

1. Testen Sie den Sitz der Ready Rocks an den gewünschten Stellen.
2. Verwenden Sie Lightweight Hydrocal®* Plaster (C1201), Shaper Sheet® Plaster (C1180), Plaster Cloth (C1191-C1193, C1203) oder Scenic Glue™ (S190) zum Anbringen.
3. Wenn Sie eine Gipsmasse verwenden, tauchen Sie den Modellfelsen zuvor ca. 10 Sekunden lang ins Wasser, und tragen Sie mit einem Pinsel etwas Wasser dort auf, wo der Felsen befestigt werden soll.
4. Wenn Sie Klebstoff verwenden, tragen Sie diesen auf die Unterseite des Modellfelsen auf, drücken Sie den Felsen auf die gewünschte Stelle und halten Sie ihn fest, bis der Kleber zu trocknen beginnt. Achten Sie darauf, dass kein Klebstoff auf die Oberseite des Modellfelsen gelangt, sonst verliert dieser seine typische, felsartige Struktur.
5. Sie können die Lücken mit einem der oben genannten Pflaster.
6. Ready Rocks wurden mit Earth Colors Liquid Pigment und der Leopard Spot Maltechnik bemalt, mit Verwendete Erdfarben: Yellow Ocher (C1223), Burnt Umber (C1222), Raw Umber (C1221); wurden Highlights gesetzt mit Black (C1220).

*Hydrocal ist eine eingetragene Marke von U.S. Gypsum.

Model making product. Not a toy! Not suitable for children under 14 years! / Produit pour le modélisme. Pas un jouet! Pas adapté aux enfants de moins de 14 ans! / Producto para modelismo. No es un juguete! No adecuado para niños menores de 14 años! / Modellbauartikel. Kein Spielzeug! Nicht geeignet für Kinder unter 14!