

FOAM CUTTER REPLACEMENT WIRE

ST1436

Replacement Wire is special Nichrome wire to be used with the Hot Wire Foam Cutter (ST1435, ST14401, ST14402, ST14403) and the Hot Wire Foam Cutter Bow & Guide (ST1437).

INSTRUCTIONS

Hot Wire Foam Cutter (ST1435, ST14401, ST14402, ST14403)

1. Insert one end of Wire through collar, twisting excess Wire to secure.
2. Measure distance between collars, adding enough Wire to secure. If collars are going to be adjusted for angles, extra Wire will need to be added. Use scissors to cut Wire to desired length. Insert other end of Wire through adjacent collar and secure.

Hot Wire Foam Cutter Bow & Guide (ST1437)

1. Twist one end of Wire around groove in Bow to secure.
2. Measure distance between rod ends. Cut Wire to desired length. Insert other end of Wire through hole in groove in short rod and twist to secure.

INSTRUCTIONS

Coupeur de Fil Chaud (Hot Wire Foam Cutter ST1435, ST14401, ST14402, ST14403)

1. Branchez une extrémité du fil par collier excès de torsion fil pour garantir.
2. Déterminer la distance entre colliers ajoutant assez de fil pour garantir. Si colliers vont être ajustés pour les angles, appoint fil devront être ajoutés. Utiliser des ciseaux pour couper fil à la longueur souhaitée. Insérez l'autre extrémité du fil par le biais de col adjacent et sûr.

Coupeur de Fil Chaud Arc et Guide (Hot Wire Foam Cutter Bow & Guide ST1437)

1. Tordre un bout de fil autour de rainure d'arc pour garantir.
2. Mesurer la distance entre barres. Couper fil à la longueur souhaitée. Insérez l'autre extrémité du fil par trou dans la rainure courte barre et sûr.

INSTRUCCIONES

Cortador de Alambre Caliente (Hot Wire Foam Cutter ST1435, ST14401, ST14402, ST14403)

1. Pase el extremo del cable a través de collar, retorciendo el exceso de cable para asegurarlo.
2. Determine la distancia entre collares, añadiendo suficiente cable para asegurarlo. Si los collares van a ser ajustados para ángulos, necesitará añadir cable extra. Utilice unas tijeras para cortar el cable a la longitud deseada. Inserte el otro extremo del cable a través del collar adyacente y asegúrelo.

Cortador de Alambre Caliente Arco y Guía (Hot Wire Foam Cutter Bow & Guide ST1437)

1. Enrolle el final del cable varias veces alrededor de la ranura en la parte superior del arco.
2. Determine la distancia entre varillas. Corte el cable a la longitud deseada. Inserte el otro extremo del cable a través del orificio en la ranura de la varilla corta y asegúrelo.

ANWEISUNGEN

Heißdraht-Schneider (Hot Wire Foam Cutter ST1435, ST14401, ST14402, ST14403)

1. Ein Drahtende durch eine Ringbuchse führen. Den überhängenden Drahtabschnitt durch Umwickeln befestigen.
2. Den Abstand zwischen den beiden Ringbuchsen abmessen. Etwas zusätzliche Drahtlänge einberechnen. Zum Schrägdurchschneiden können die Ringbuchsen justiert werden. Dabei beim Abschneiden des Drahtes mit der Schere für weitere zusätzliche Drahtüberlänge sorgen. Abschließend das andere Drahtende durch die zweite Buchse führen und befestigen.

Heißdrahtschneider-Bogen mit Führungslehre (Hot Wire Foam Cutter Bow & Guide ST1437)

1. Ein Drahtende in der Führungsrille am Bogenende durch Umwickeln befestigen.
2. Abstand zwischen den beiden Bogenenden abmessen. Ein Stück Draht in gewünschter Länge abschneiden. Anderes Drahtende durch das Loch, das sich am kürzeren Bogenende befindet, führen und befestigen.

RoHS
compliant

Model making product. Not a toy! Not suitable for children under 14 years! / Produit pour le modélisme. Pas un jouet! Pas adapté aux enfants de moins de 14 ans! / Producto para modelismo. No es un juguete! No adecuado para niños menores de 14 años! / Modellbauartikel. Kein Spielzeug! Nicht geeignet für Kinder unter 14!