



INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS / INSTRUCCIONES / ANWEISUNGEN


MODEL-VAC® FS640



3
Install screen / Installer l'écran / Instalar la pantalla / Installieren den Bildschirm


<p>(SM)</p> <p>Use (SM) for tiny particles e.g. 2mm Static Grass, Fine Turf. Utilisez (SM) pour les particules minuscules, par ex. de 2mm Static Grass, Fine Turf. Utilice (SM) para partículas pequeñas, p. 2mm Static Grass, Fine Turf. Verwendung (SM) für kleine Teilchen, z. 2mm Static Grass, Fine Turf.</p>	<p>(M)</p> <p>Use (M) for average particles e.g. 4mm Static Grass, Coarse Turf. Utilisez (M) pour les particules moyennes, par ex. de 4mm Static Grass, Coarse Turf. Utilice (M) para partículas promedio, p. 4mm Static Grass, Coarse Turf. Verwendung (M) für durchschnittliche Teilchen, z. 4mm Static Grass, Coarse Turf.</p>	<p>(L)</p> <p>Use (L) for bigger particles e.g. 7mm-12mm Static Grass, Underbrush. Utilisez (L) pour les plus grosses particules, par ex. de 7 à 12 mm Static Grass, Underbrush. Utilice (L) para partículas más grandes, p. 7mm-12mm Static Grass, Underbrush. Verwenden Sie (L) für größere Partikel, z. 7mm-12mm Static Grass, Underbrush.</p>
---	--	--

Note: Wear safety glasses when small particles are present. / **Remarque :** Portez des lunettes de sécurité en présence de petites particules. / **Nota:** Use gafas de seguridad cuando haya partículas pequeñas. / **Hinweis:** Tragen Sie eine Schutzbrille, wenn kleine Partikel vorhanden sind.




5

Press and Hold / Appuyez et maintenez /
Presione y mantenga / Drücken und halten



Press / Appuyez /
Presione / Drücken



To turn OFF, press button again.
Pour éteindre, appuyez à nouveau sur le bouton.
Para apagar, presione el botón de Nuevo.
Zum Ausschalten drücken Sie die Taste erneut.

TIP! / CONSEIL! / ;TRUCO! / TIPP!

Hold Vac IN Button and turn upright,
then release button.

Maintenez le bouton Vac IN et
tournez-le vers le haut, puis relâchez
le bouton.

Sostenga el botón Vac IN y gírelo
hacia arriba, luego suelte el botón.

Halten Sie den Vac IN-Knopf gedrückt
und drehen Sie ihn aufrecht, dann
lassen Sie den Knopf los.

